

## ■オプション

品名	名称	品番	対応機種			備考	取扱区分
			FM468	FM475	FM575		
補助デバイス(標準)	DJ590 SET	3840-425-400-30			○		部品
	DFG435 SET	3851-425-200-30	○	○			部品
補助デバイス(右)	DRJ590 SET	3840-425-800-40			○		部品
	DRFG435 SET	3851-425-500-20	○	○			部品
ドロップ	ドロップFDP575M ASSY		○	○	○		製品
ノッタ	ノッタ(FNSP561-AM) ASSY		○	○	○		製品
ラジコンオーガ	ラジコンオーガ SET	3849-839-300-80	○	○	○		部品
サンバイザー	フロンティアルーフ FTR-468	9947-046-0001-0	○	○	○		インブル
刈取スタンド	チューブ(スタンド) SET	3817-590-300-10	○	○	○		部品
後方作業灯	ライト(リヤ/LED) SET	3412-293-200-00	○	○	○		部品
キャビン右後方作業灯	ライト(CAB/リヤ) SET	3412-246-300-00	○	○	○	C型	部品
セーフティチャージャー	チャージャーバッテリー/SET	1300-502-200-10	○	○	○		部品
リヤミラー	リヤミラー SET	3881-671-300-00	○	○	○	C型除く	部品
油差しステー	アブラサシリツケワク COMP	3615-241-320-00	○	○	○		部品
自動方向制御装置(A.C.D)	センサ(A.C.D)SET	3847-293-200-50	○	○	○		部品
カッタ拡散遠隔切換	カクサンキリカエ(モータ)SET	3412-218-310-00			○		部品
	カクサンキリカエ(ホンタイ)SET	3912-840-200-20			○		部品
カッタ拡散装置	カクサンソウチKB475M ASSY	3918-014-300-00	○	○			部品
リヤカメラステー	ステー(カメラ/ノッタ) SET	3857-295-260-00	○	○	○	C型ノッタ装着時	部品
オーガ先端カメラ	カメラ(オーガ/Z) SET	3894-295-300-40	○	○	○	C型	部品
かき込みスクレーパ	カキコミスクレーパ(5) SET	3858-440-400-00			○		部品
	カキコミスクレーパ(4) SET	3857-440-400-00	○	○			部品
長程ガイド	ガイド(チョウカン/F) SET	3894-409-200-10			○	設定予定	部品
	ガイド(チョウカン/F) SET	3891-409-200-10	○	○		設定予定	部品
	ガイド(チョウカン/R) SET	3891-409-300-00	○	○	○		部品
アグリサポート	アグリサポートSET	3412-296-200-00	○	○	○		部品