■装備表

型式	区分	有人監視型ロボット田植機	リアルタイム可変施肥機能	多目的仕様	自動化					ロボット専用装備								操作								走行関係					前輪		後輪		その他			植付関係									ロータ		施肥関係						アグリサポート
					RTK2周波（RTK-GNSS＋IMU）	直進アシスト	条間アシスト	自動旋回（バック旋回有）	自動植付（エリア指定）	リモコン						シートスイッチ	ハイモニターパネル＆カラー液晶モニタ	ハンドルチルト調節	アクセル調節（オート＋フート）	アクセル制御	さなえDXシフト前レバー（HST・電動）	旋回制御（さなえZターン）	ハンドル制御（ブラシレスモータ）	オートデフロック	強制4駆制御	前輪サスペンション	さなえスーパーZターン	広幅フランジ（φ60×90）	広幅ハイラグフランジ（φ60×95）	広幅ワイド（φ60×142）	太リムφ950（11枚ラグ）	湿田用太リムφ950（12枚ラグ）	補助苗枠			電動フロントマーカ（水車マーカ）	油圧式ローリング制御	電動あぜクラッチ（自動復帰機能付）	苗タンク端寄せ（ピタ寄せ）	畦際植え（ピタ植え）	植付部エアサスペンション	電子制御比例弁昇降制御	植付深さ制御	電動苗取り量	さなえDXロータ（モータアシスト）	電動ロータ上下調節	電動施肥量調節	電動試し繰出し	施肥シャッター	ブロアー温風吸込み	エアー排出方式	ピタマキ（無施肥区間解消）	
										到達距離300m	液晶モニタ	油圧感度調整	ロータ高さ調整	苗取量・植付深さ調整	緊急停止・一時停止・解除																			空苗箱回収レール	NEW電動苗レール	補助苗枠数（枚）																				
		R	FV	H													D													4		4													L	L	F	F	F	F	F	F	
PRJ8D	RL	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	両側	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○
	RLF	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	両側	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	RLFV	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	両側	8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	RASL4	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			—	—	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○
	RASLF4	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			—	—	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	RHUJLF	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		—	—	32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○