

■ 装備表

型式	区分		エンジン		安全装置					クラッチ			ハンドル調節			変速段数			タイヤ			備考	
			セルスタータ	リコイルスタータ	けん制装置	高速後進	補助クラッチバー	緊急停止スイッチ	始動安全装置 (主クラッチ切)	駐車ブレーキ(独立)	サイドクラッチ	フィンガークラッチ	ロータリクラッチ (セット型式のみ)	ハンドル上下ワンタッチ (3段階)	ハンドル上下 (15段)	左右調整基部操作	F6 R4	F4 R2	スパーチェンジ	タイヤなし	3506		4007
			G											F6			F6	F4		LT			BT
KSY6	F4	本機型式		○	○	○	○	○	○	○	○		F6	○	○		F6	F4		LT		○	BT
	F4BT			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○				○	
	F4BTG		○		○	○			○	○	○			○	○							○	
	F4LT			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○				
	F4RDL	本機 + ロータリセット型式		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○					○		ロータリセット:RK2-RDL
	F4BTRDL			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○	ロータリセット:RK2-RDL
	F4BTRSL			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○	ロータリセット:RK2-RSL
	F6	本機型式		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○			○	
	F6BT			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○			○	
	F6BTG		○		○	○			○	○	○		○	○	○	○			○			○	
	F6LT			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○			
	F6RDL	本機 + ロータリセット型式		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				○		ロータリセット:RK2-RDL
F6BTRDL			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					○	ロータリセット:RK2-RDL	
F6BTRSL			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					○	ロータリセット:RK2-RSL	
KSY7	F4	本機型式		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○			○		
	F4BT			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○							○	
	F4BTG		○		○	○			○	○	○			○	○							○	
	F4LT			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○				○				
	F4BTRDL	本機 + ロータリセット型式		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○					○	ロータリセット:RK2-RDL	
	F4BTRSL			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○					○	ロータリセット:RK2-RSL	
	F6	本機型式		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○			○	
	F6BT			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○			○	
	F6BTG		○		○	○			○	○	○		○	○	○	○			○			○	
	F6LT			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○			
	F6LTG		○		○	○			○	○	○		○	○	○	○			○	○			
	F6RDL	本機 + ロータリセット型式		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				○		ロータリセット:RK2-RDL
F6BTRDL			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					○	ロータリセット:RK2-RDL	
F6BTRSL			○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○					○	ロータリセット:RK2-RSL	