

■ 装備表

型式	区分		エンジン			安全装置					クラッチ			ハンドル 調節	変速段数		タイヤ			備考
			セル スタータ	リコイル スタータ	充電コイル (バッテリー付) 4A	高速後進 けん制装置	緊急停止 ワイヤー	緊急停止 スイッチ	始動安全装置 (主クラッチ切)	駐車ブレーキ (主クラッチ兼用)	サイドクラッチ	フィンガー クラッチ (切のみ)	ロータリ クラッチ (セット型式のみ)	ハンドル上 下 ワンタッチ	F6 R2	F4 R4	400-9	400-8	17×8.00-8	
			G		G										F6	F4	BT		WT	
KSY8	F4J	本機型式		○		○	○		○	○	○	○		○		○		○		
	F4JG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○		○		
	F4WTJ			○		○	○		○	○	○	○		○		○			○	
	F4WTJG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○			○	
	F4JRDL	本機 + ロータリ セット型式		○		○	○		○	○	○	○	○	○		○		○		ロータリセット:RK3-RDL
	F4WTJRDL			○		○	○		○	○	○	○	○	○		○		○		ロータリセット:RK3-RDL
	F4WTJRQL			○		○	○		○	○	○	○	○	○		○		○		ロータリセット:RK3-RQL
	F6J	本機型式		○		○	○		○	○	○	○		○	○			○		
	F6JG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○		
KSY10	F4BTJ	本機型式		○		○	○		○	○	○	○		○		○	○			
	F4BTJG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○			
	F4WTJ			○		○	○		○	○	○	○		○		○			○	
	F4WTJG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○			○	
	F4WTJRDL	本機 + ロータリ セット型式		○		○	○		○	○	○	○	○	○		○			○	ロータリセット:RK3-RDL
	F4WTJRQL			○		○	○		○	○	○	○	○	○		○			○	ロータリセット:RK3-RQL
	F6BTJ	本機型式		○		○	○		○	○	○	○		○	○		○			
	F6BTJG		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○			