

充実オプションでさらに快適に

オプション一覧	区分	品名	コードNo.	PR7	PR6	PR6H		PR5	備考	扱い		
						U	T					
オプション一覧	多目的作業機	水田除草機 (SJ-6IR)	9546-005-1000-0				○	○		オプション多目的ヒッチでは使用不可、水田除草用後輪が必要		
		水田溝切機 (SM-2PR-6)	9543-051-3000-0									
	除草剤散布布機 ※1	粒剤用	こまきちゃんR (SCS-100PR)	9822-050-0010-0	○	○			○		A,AS型は下記対応部品が必要	
			こまきちゃんR (SCS-100PRT)	9822-050-0020-0				○				
		液剤用	Aガタピン (SCS/6)	9822-050-1010-0				○ (A,AS型)				SCS-100PRをPR6A,AS型に装着時必要
			Aガタピン (SCS/7)	9822-050-1020-0	○ (A型)							SCS-100PRをPR7A型に装着時必要
	育苗箱施用剤散布機 ※1		滴下 マン (ILS-65PZ)	7022-096-0000-0	○	○			○			
			らくまきちゃんR (RMR5-PR)	9822-043-0000-0								
			らくまきちゃんR (RMR6-PR)	9822-044-0000-0							A,AS型除く	
			らくまきちゃんR (RMR7-PR)	9822-045-0000-0	○						A型除く	
			らくまきちゃんR (RMR6A-PR)	9822-047-0000-0				○ (A,AS型)			A,AS型	
			らくまきちゃんR (RMR7A-PR)	9822-048-0000-0	○ (A型)						A型	
	サンバイザー関連 ※2	サンバイザー本体	サンバイザー (JPR5/7)	9638-253-0000-0	○				○		AS型,M型除く,Z型は対応部品が別途必要	
		オプションレインバイザー	サンバイザー (JPR6)	9638-254-0000-0				○	○		電動苗レール右側、倍増補助苗枠と併用不可	
		Z型対応部品	レインバイザー (JNP-RS)	9638-251-0000-0				○	○		サンバイザーに装着	
		スペースマーカーステー	GPS取付SET (JPR-GPS)	9638-255-0000-0	○ (Z型)	○ (Z型)					Z型にサンバイザー装着時必要	
	ウエイト関係 ※1	ハンガウエイト	ステア (スペースマーカー/RH) SET	2242-523-5000-9	○						PR7にサンバイザー装着時必要	
		ウエイトステー	ハンガウエイト (16) SET	1560-940-200-40	○	○	○	○	○		SCS2RMR共着時は必須 (M型除く、必要数2個)	
		ベース (ハンガウエイト) SET	2242-340-250-00	○	○	○	○	○	○		ウエイト装着時必要 (必要数1個)	
		バックミラー	バックミラー SET	2161-513-850-50	○	○	○	○	○			
	ウインカ	ウインカ (OPT) SET	2232-802-200-10	○	○	○	○	○				
		ウインカ (OPT/7) SET	2232-802-210-20	○	○	○	○	○				
多目的ヒッチ		ヒッチ (H/PR6F) OPTSET	2242-774-900-40				○			A,M,V型を除くF型		
		ヒッチ (H/PR6) OPTSET	2242-774-920-40							A,M,V,F型を除く		
水田除草用後輪	車輪取付ディスク	タイヤ (905X95/SJ) SET	2233-222-600-00				○	○		水田除草機使用時に装着、別途取付ディスクが必要		
		ディスク (SJ/14) SET	2233-222-650-00				○ (D型)	○ (D型)		水田除草用後輪装着時に必要、D型用		
		ディスク (SJ/6G/14) SET	2232-222-660-00				○ (G型)	○ (G型)		水田除草用後輪装着時に必要、G型用		
右側電動苗レール関連 ※3	レール部	ナエレール (RH) SET	2242-513-4200-9	○	○	○		○		苗枠4枚、AS型 M型除く		
	ステー部	ステー (ナエレール/RH) SET	2242-514-6500-9	○	○	○		○		サンバイザー、倍増補助苗枠との併用不可		
	スペースマーカーステー	ステー (スペースマーカー/RH) SET	2242-523-5000-9	○	○	○		○		PR7に右側電動苗レール装着時必要		

※1. 除草剤散布機と箱施用剤散布機を共着する際はウエイトを装着してください。 ※2. サンバイザー装着寸法 地上高:作業時 約2,560mm/収納時 約2,280mm 最大幅:作業時 約2,450mm/収納時 約1,900mm

※3. 右側電動苗レールはレール部+ステー部 (+7条はスペースマーカーステー) でご注文ください。

種類	品名	コードNo.	PR7 ※1		PR6		PR5		備考	扱い
			G型	D型	G-V型	D型	V型	D型		
内付け補助車輪	タリム	シャリン (870/NP/IN) SET	8822-021-2002-1			○				N型除く
		シャリン (870/NP6N/IN) SET	8822-021-4502-0			○	N型			N型のみ
	シャリン (900/NP/IN) SET	8822-031-2001-0	○	○						
	シャリン (870/PG/IN) SET	8822-004-2001-0	○							
外付け補助車輪	タリムラフ	シャリン (850/NP7) SET	8822-021-2701-0	○						
		シャリン (900/NP7D) SET	8822-021-4001-0			○				12枚ラフ
	シャリン (870/NP/OUT) SET	8822-021-2404-0			○			○		
	シャリン (870/PG/OUT) SET	8822-001-2003-0			○	○				
外付け補助車輪用跡消し	レーキ	シャリン (850/NP/OUT) SET	8822-021-2302-0							
		シャリン (900/OUT) SET	8822-030-4003-0				○			12枚ラフ
		シャリン (900/OUT/12) SET	8822-031-2603-0				○ ※2			
		レーキ (NP/5) SET	8822-050-7101-0				○	○		
		レーキ (NP/6) SET	8822-050-7001-0				○	○		
湿田用後輪	12枚広幅ラフ車輪	シャリン (900/NP/N) SET	8822-021-3501-0	○	○	○	○	○		PR6GN型は標準装備
広幅前輪	120mm幅	ヒロノバゼンジン (650/120) SET	8822-031-5000-0	○	○	○	○	○		

※1. PR7に適合の補助車輪は田植機メイン車輪が3条または5条の場合は外付、5条または7条の場合は内付で使用します。 ※2. ラフ12枚仕様となり湿田適応性が高くなりますが、車輪跡が残りやすくなります。(田植機メイン車輪12枚ラフ仕様向け)

■横送り回数28回対応注文部品 型式別必要数

品名	コードNo.	PR7	PR6	PR5	備考	扱い
ヒロノバゼンリバリ	2186-738-053-10	14	12	10		部品
フニリバルリツケイタ	2186-738-051-00	14	12	10		
フォーク (OPT)	2204-740-001-00	14	12	10		
ナエオサエビス	2186-834-003-00	21	18	15		
品名	コードNo.	PR7	PR6	PR5	備考	扱い
スペースサ (トリクチ 16.5×9)	2232-803-093-00	7	6	5		部品
ストツバ (ナエトリチヨウセツ)	2161-890-011-00	1	1	1		
ブラスタペコネジ (SP)	V120-364-001-60	1	1	1		
サラバネツキナット	2186-709-004-00	1	1	1		