

■ 装備一覧

型式	走行部				掘取部					荷受部	
	（変速方式） H S T	補正機能 車体水平	（小物入れ） 選別者	前座席シート機能 後調節機能	掘起方式	（引起しベルト） 縦、横	電動 ゲージ 輪	（土落し羽根） 巻付防止棒付	掘取 変速	最大積載量(個)	
										コンテナ	長いもの用
VHW10	○	○ (手動式)	○	○ (3段回)	振動式L字 サブソイラ	○ (1、1)	○	○	車速同調	4	6