

■ 装備表

	収納数	用途	電源	排水処理	メーター	庫内温度	扉		結露防止ヒーター	カギ・棚(1枚)・キャスター！	スノコ枚数(枚)	排水ホース	内装	外装	冷媒		冷媒回路5年保証
	30kg米袋(袋)	野菜・玄米兼用	単相100V	ドレンレス	デジタル表示	2〜20℃ -5〜20℃	観音	1枚					ガルバリウム鋼板	ステンレス鋼板	ノンフロン(R600a)	R134a	R404a
FSV7C	7	○	○	○	○	○		○	○		1	○	○		○		○
FSV14C	14	○	○	○	○	○		○	○		2	○	○		○		○
FSV14DX	14	○	○	○	○	○		○	○		2	○		○		○	○
FSV21C	21	○	○	○	○	○		○	○		3	○	○		○		○
FSV21DX	21	○	○	○	○	○		○	○		3	○		○		○	○
FSV28C	28	○	○	○	○	○		○	○		4	○	○		○		○
FSV28DX	28	○	○	○	○	○		○	○		4	○		○		○	○
FSV35C	35	○	○	○	○	○		○	○		5	○	○		○		○
FSV40C	40	○	○	○	○	○		○	○		5	○	○		○		○

- 野菜・食料品等の冷凍目的での使用はできません。
- 飲み物等、液体を保存する場合は凍結、容器破損の恐れがあります。
- 野菜と玄米の同時保管はできません。
- 貯蔵物の種類によっては金属(冷却器)を腐食させるガスを発生するものがあります。(たまねぎ・にんにく・ニラ・ネギ等) 上記の貯蔵物を長期または継続したご利用の際や大量に貯蔵する場合は、必ずビニール袋などに入れて密封して貯蔵してください。
- 呼吸量(熱)の多い野菜・果実(ブロッコリー、アスパラガス、ユズ等)を低温(2〜3℃)で一時的に貯蔵する際は、一度に多量に貯蔵しますと、冷却部に大量の霜が付着し、冷却不良が発生することがあります。また、品温が高い場合には、冷却に時間がかかることがあります。