

充実オプションでさらに快適に

オプション一覧	区分	品名	コードNo.	PR7	PR6	PR6H		PR5	備考	扱い	
						U	T				
オプション一覧	多目的作業機	水田除草機 (SJ-6IR)	9546-005-1000-0			○	○		オプション多目的のヒッチでは使用不可、水田除草用後輪が必要	インブル	
		水田溝切機 (SM-2PR-6)	9543-051-3000-0			○	○				
	除草剤散布機 ※1	粒剤用	こまきちゃんR (SCS-100PR)	9822-050-0010-0	○	○	○	○	○		A,AS型は下記対応部品が必要
			こまきちゃんR (SCS-100PRT)	9822-050-0020-0					○		
			Aガタピン (SCS/6)	9822-050-1010-0			○(A,AS型)				SCS-100PRをPR6A,AS型に装着時必要
		液剤用	Aガタピン (SCS/7)	9822-050-1020-0	○(A型)						SCS-100PRをPR7A型に装着時必要
			滴下マン (ILS-65PZ)	7022-096-0000-0	○	○	○		○		
			らくまきちゃんR (RMR5-PR)	9822-043-0000-0							○
	育苗箱施用剤散布機 ※1	サンバイザー	らくまきちゃんR (RMR6-PR)	9822-044-0000-0		○	○	○			A,AS型除く
			らくまきちゃんR (RMR7-PR)	9822-045-0000-0	○						A型除く
			らくまきちゃんR (RMR6A-PR)	9822-047-0000-0			○(A,AS型)				A,AS型
			らくまきちゃんR (RMR7A-PR)	9822-048-0000-0	○(A型)						A型
			サンバイザー (JPR5/7)	9638-253-0000-0	○						○
			サンバイザー (JPR6)	9638-254-0000-0		○	○	○	○		
	サンバイザー関連 ※2	サンバイザー	オプションレインバイザー	9638-251-0000-0	○	○	○	○	○		AS型、M型除く、Z型は対応部品が別途必要
			Z型対応部品	9638-255-0000-0	○(Z型)	○(Z型)					電動苗レール右側、倍増補助苗枠と併用不可
			スペースマーカーステー	2242-523-5000-9	○						
			ハンガウエイト	1560-940-200-40	○	○	○	○	○		Z型にサンバイザー装着時必要
	ウエイト関係 ※1	ウエイトステー	ステア (スペースマーカー/RH) SET	2242-523-5000-9	○						PR7にサンバイザー装着時必要
			ハンガウエイト	2242-340-250-00	○	○	○	○	○		SCSとRMR共着時は必須 (M型除く、必要数:2個)
部品	バックミラー	バックミラー-SET	2161-513-850-50	○	○	○	○	○	ウエイト装着時必要 (必要数:1個)		
		ウインカ (OPT) SET	2232-802-200-10		○	○	○	○			
	ウインカ	ウインカ (OPT/7) SET	2232-802-210-20	○							
		ヒッチ (H/PR6F) OPT SET	2242-774-900-40			○			A,M,V型を除くF型		
	水田除草用後輪	車輪取付ディスク	ヒッチ (H/PR6) OPT SET	2242-774-920-40						A,M,V,F型を除く	
			ディスク (SJ/14) SET	2232-222-600-00			○(D型)	○(D型)		水田除草機使用時に装着、別途取付ディスクが必要	
			ディスク (SJ/6G/14) SET	2232-222-660-00				○(G型)		水田除草用後輪装着時に必要、D型用	
			ナエール (RH) SET	2242-513-4200-9	○	○	○		○	水田除草用後輪装着時に必要、G型用	
	右側電動苗レール関連 ※3	ステア部	ステア (ナエール/RH) SET	2242-514-6500-9	○	○	○		○	苗枠4枚、AS型、M型除く	
			スペースマーカーステー	2242-523-5000-9	○	○	○		○	サンバイザー、倍増補助苗枠との併用不可	
		ステア (スペースマーカー/RH) SET	2242-523-5000-9	○	○	○		○	PR7に右側電動苗レール装着時必要		

※1. 除草剤散布機と箱施用剤散布機を共着する際はウエイトを装着してください。 ※2. サンバイザー装着寸法 地上高:作業時 約2,560mm / 収納時 約2,280mm 最大幅:作業時 約2,450mm / 収納時 約1,900mm
 ※3. 右側電動苗レールはレール部+ステー部 (+7条はスペースマーカーステー) でご注文ください。

補助車輪	種類	品名	コードNo.	PR7 ※1		PR6		PR5		備考	扱い
				G型	D型	G・V型	D型	V型	D型		
内付け補助車輪	太リム	シャリン (870/NP/IN) SET	8822-021-2000-0			○				N型除く	インブル
		シャリン (870/NP6N/IN) SET	8822-021-4500-0			○ N型				N型のみ	
		シャリン (900/NP/IN) SET	8822-031-2000-0		○		○				
	太リムラグ	シャリン (870/PG/IN) SET	8822-004-2000-0	○							
		シャリン (850/NP7) SET	8822-021-2700-0	○							
		シャリン (900/NP7D) SET	8822-021-4000-0		○					12枚ラグ	
外付け補助車輪	太リム	シャリン (870/NP/OUT) SET	8822-021-2403-0			○		○	○		
		シャリン (870/PG/OUT) SET	8822-001-2002-0				○				
		シャリン (850/NP/OUT) SET	8822-021-2302-0			○		○	○		
	太リムラグ	シャリン (900/OUT) SET	8822-030-4002-0								
		シャリン (900/OUT/12) SET	8822-031-2602-0				○ ※2			12枚ラグ	
		ホジョシャリン (750/NP5) SET	8822-021-310-10					○		片ラグ	
外付け補助車輪用跡消し	レーキ	レーキ (NP/5) SET	8822-050-7100-0			○	○	○			
		レーキ (NP/6) SET	8822-050-7001-0			○	○	○			
湿田用後輪	12枚広幅ラグ車輪	シャリン (900/NP/N) SET	8822-021-3500-0	○				○		PR6GN型は標準装備	
広幅前輪	120mm幅	ヒロハバゼンリン (650/120) SET	8822-031-5000-0	○	○	○	○	○			

※1. PR7に適合の補助車輪は田植機メイン車輪が3条または5条の場合は外付、5条または7条の場合は内付で使用します。 ※2. ラグ12枚仕様となり湿田適応性が高くなりますが、車輪跡が残ります。 (田植機メイン車輪12枚ラグ仕様向け)

■横送り回数28回対応注文部品 型式別必要数

品名	コードNo.	PR7	PR6	PR5	備考	扱い	品名	コードNo.	PR7	PR6	PR5	備考	扱い
ヒロハバプランリバリ	2186-738-053-10	14	12	10		部品	スベサ (トリクチ / 16.5×9)	2232-803-093-00	7	6	5		部品
プランバトツケイタ	2186-738-051-00	14	12	10			ストツバ (ナエトリチヨウセツ)	2161-890-011-00	1	1	1		
フォーク (OPT)	2204-740-001-00	14	12	10			プラスナベコネジ (SP)	V120-364-001-60	1	1	1		
ナエオサエピース	2186-834-003-00	21	18	15			サラバネツキナット	2186-709-004-00	1	1	1		