

## 主要装備一覧表

		型式装備												その他	
		快適装備				車体制御				排出		キャビン			
		刈高さ自動制御 (接地センサ式 + ポジコン)	刈幅センサー式 + ポジコン	オートリフト	I-Q アクセル	リモコンナローガイド	車体水平制御	車体傾斜・上下スイッチ・ (後進時上昇・P型は上昇・後傾)	傾斜設定ダイヤル	ズームオーバー	スイング&ベース	キャビン(エアコン・オーディオ)	12V 電源取出し	マルチカット	拡散装置
		※	※	※	※	リモコンナローガイド	車体水平制御	車体傾斜・上下スイッチ・ (前後・左右)	傾斜設定ダイヤル	ズームオーバー	スイング&ベース	キャビン(エアコン・オーディオ)	12V 電源取出し	マルチカット	拡散装置
		A				R	P	R・P	Z	ZA	C	標準			
		G-ZCPLW		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
		G-ZAPLW		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
HFR5075	G-ZARLW		○				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	G-ZRLW						○		○	○	○	○	○	○	○
	G-RLW						○		○	○	○	○	○	○	○
	G-ZCPLW		○				○	○	○	○	○	○	○	○	OPT
	G-ZAPLW		○				○	○	○	○	○	○	○	○	OPT

※自動化装置

## 標準装備一覧

エンジン関係		走行関係		外装・操作席関係		刈取関係			脱穀関係		排出関係		安全装置		センサ関係		
エンジン	逆転ツイン冷却ファン	新操舵走行装置( i-T.a.c.h. )	旋回力アシストスイッチ	油圧サーボ付きHST	イコライザ	マルチアイ(液晶ハネル)	マルチリフレクターライト	燃料置き台	防塵カバー(前部)	扱い深さ制御	搔き込みペダル	刈取車速同調・引起し(3段)	ピタトマール(刈取 フィード	脱穀制御(搾動棚層厚連動	オーバー停止位置可変	オーバー旋回制御(張出・収納)※	
水冷4気筒ディーゼルエンジン	コモンレール・	エンジン始動設定				マルチアイ(液晶ハネル)	マルチリフレクターライト	ワントッチ昇降ステップ	ワントッチ昇降ステップ	※	チエン自動停止)	フィード チェンシンクロ	ペタトマール(刈取 フィード	脱穀負荷モニタ	ウインド・シールド制御)	緊急エブリジョン停止(手抜きモード・即時停止)	手抜きモード・即時停止(手抜き時以外も作動)
インターフォード																	

※自動化装置