

主要装備一覧表

		型式装備														その他							
		快適装備							車体制御				排出		キャビン								
		刈高さ自動制御	畦際制御	IQアクセル	IQ脱穀制御 (E9回転制御)	IQ脱穀制御 (作業速度連動)	新操舵走行装置 (i-Tach)	旋回力アップスイッチ	リモコンナローガイド	車体水平制御		傾斜設定ダイヤル	車体傾斜・上下スイッチ	湿田制御(後進時上昇・ P型は上昇・後傾) ※	ズームオーガ	ズーム スイング& ズーム	オーディオ	キャビン(エアコン)	油圧サーボ付HST	12V電源取出し	クローラ	LW(ロングハイラフ) クローラ	マルチカッタ
										(左右)	(前後・左右)												
		A							R	P	R・P	Z	ZA	C			標準						
HFR466	G-ZCAPLW	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	G-ZAPLW	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	G-ZARLW	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	G-ZRLW									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	G-RLW									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
HFR454	G-ZCAPLW	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	G-ZAPLW	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	G-ZARLW	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	G-ZRLW									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	G-LW																				○	○	

※自動化装置

標準装備一覧

エンジン関係	外装・操作席関係	刈取関係				脱穀関係				排出関係			安全装備			センサ関係																	
水冷4気筒ディーゼルエンジン コモンレール・インター クーラーターボ	エンジン始動設定	燃料置き台	防塵カバー(前部)	こぎ深さ制御	引き込みペダル	刈取車速同調	引き起こし変速(3段)	フィードチェンシンクロ	ピタトマル	(刈取・フィードチェン自動停止)※	刺さり粒回収室	高張力鋼板打抜受網	脱穀負荷モニタ	(揺動棚層厚負荷表示)	ツインフラップ	シープスクレーパ	副トウミ	オーガ旋回制御(張出・収納)※	オーガ停止位置可変	左側方、右前方排出	排出パワークラッチ	リモコンオーガ(有線)	緊急エンジン停止	(手扱き時以外も作動)	緊急エンジン停止	(手扱きモード・即時停止)	手こぎ安全装置	(手扱きモード・即時停止)	(扱き胸カバーストップ)	手こぎ時緊急停止	刈取部合流部詰りセンサ	排ワラ詰まりセンサ	オーガ粗詰まりセンサ

※自動化装置