■バインダ 装備一覧

クラス	型 式	エンジン緊急停止スイッチ	エンジン始動けん制	駐車ブレーキ	走行 主変速クラッチ	結束タイミング調整	保管スタンド(標準)	油差し・鎌ホルダ	タイヤ			車輪上下		ヒモ通し		オートクラッチ(刈取)	ライト	補助ナローガイド	集中注油	刈取変速	オプション			
									標準	湿田	超湿田	手動ハンドル	油圧ジャッキ	簡易	半自動						ライトセット	保管スタンド 高さ調整式セット(1条)	保管スタンド 高さ調整式セット(2条)	ヒモアンナイ スプリングセット
										H			D		D					G				
RZ115 (1条1輪)	S	○									○	○		○							○			○
	G	○									○	○		○						○	○			○
	D	○									○		○	○			○							○
RZ125 (1条2輪)	S	○							○					○							○	○		○
	G	○							○					○						○	○	○		○
	D	○							○					○		○	○		○			○		○
	DH	○								○				○		○	○		○			○		○
	DG	○							○					○		○	○		○	○		○		○
RZ225 (2条2輪)	S	○							○					○							○		○	○
	D	○							○						○	○	○	○	○				○	○
	DH	○								○					○	○	○	○	○				○	○