■装備一覧表

型式	区分	有人監視型ロボット田植機	自動化					ロボット専用装備							操作							走行関係				その他		植付関係									ロータ		施肥関係						アグリサポート
			RTK2周波(RTK-GNSS＋IMU)	直進アシスト	条間アシスト	自動旋回(バック旋回有)	自動植付(エリア指定)	リモコン						シートスイッチ	ハイモニターパネル＆カラー液晶モニタ	ハンドルチルト調節	アクセル調節(オート＋フート)	アクセル制御	さなえDXシフト前レバー(HST・電動)	旋回制御(さなえZターン)	ハンドル制御(ブラシレスモータ)	オートデフロック	強制4駆制御	前輪サスペンション	さなえスーパーZターン	補助苗枠		電動フロントマーカ(水車マーカ)	油圧式ローリング制御	電動あぜクラッチ(自動復帰機能付)	苗タンク端寄せ(ピタ寄せ)	畦際植え(ピタ植え)	植付部エアサスペンション	電子制御比例弁昇降制御	植付深さ制御	電動苗取り量	さなえDXロータ(モータアシスト)	電動ロータ上下調節	施肥機駆動方式	エアー排出方式	ブロアー温風吸込み	施肥シャッター	電動試し繰出し	ピタマキ(無施肥区間解消)	
								到達距離300m	液晶モニタ	油圧感度調整	ロータ高さ調整	苗取量・植付深さ調整	緊急停止、一時停止・解除													空苗箱回収レール	NEW電動苗レール																		
		R													D																						L	L	F	F	F	F	F	F	
PRJ8D	RL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	両側	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○
	RLF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	両側	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○