■装備表

型式	区分	標準装備	四駆・スーパーフルターン・パワステ	逆転PTO	パワーリニア(ノークラッチ)	片ブレーキ誤操作防止装置	個別キー・二次元コード	メカミッション(マニュアルシフト)	4輪ブレーキ	オートリフト・アップストップ	電子油圧(バックアップ付)	AGポート(車速連動作業機対応)	鍵付燃料タンクキャップ・フロントデザインウエイト	LEDサイドビューライト	アクセルメモリ(2段階)	水平角速度制御(比例ソレノイド付)	シンプルオートブレーキ	外部電源15・30A(最大40A)	リモートスイッチ(フェンダ部油圧操作)	アグリサポート(N型除く)	ハイスピード仕様	主変速シンクロ(3・4速)	低床仕様	セミクローラ仕様	インディペンデントPTO	ドラフトコントロール	外部油圧1連(フリーフロート)	キャビン仕様	USB電源	リヤワイパー	リヤウインドハーフロック	LED作業灯 ルーフ上部前後	LED作業灯 前方ウインカ上部	ショートホイルベース	前輪ワイドレッド(1500mm)	タイヤ区分 前輪 扁平ラジアル	タイヤ区分 前後輪 狭幅	タイヤ区分 後輪 ローラグ狭幅(前輪可変トレッド)	タイヤ区分 後輪 タフタイヤ※2	エコノミー仕様	スペシャル仕様
																					FF	N	C	G		V※1	CY						A	02W	C2	R	02	04T	15	E	L
ホイル仕様	NT255	SU[CY]	○										○	○	○	○	○		OP	OP							OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]									
		FFSU	○										○	○	○	○	○		OP	OP	○						OP															
	NT335	SU[CY]	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP							OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]									
		SU02	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP							OP										○					
		SU[CY]A	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP							OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]	○								
		FFSU	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP	○						OP															
	NT365	SU[CY]	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP							OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]									
		LU[CY]	○										OP	OP	OP		○	○	OP	OP							OP	[O]	[O]	[OP]	[OP]	[OP]	[OP]									○
		SU[CY]02	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP							OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]				○					
		NSU	○										○	○	○	○	○	○	OP			○																				
		FFSU[CY]	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP	○						OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]									
		FFLU[CY]	○										OP	OP	OP		○	○	OP	OP	○						OP	[O]	[O]	[OP]	[OP]	[OP]	[OP]									○
		FFSU[CY]02	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP	○						OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]				○					
		FFSU[CY]15	○										○	○	○	○		○	OP	OP	○						OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]							○		
		FFNSU	○										○	○	○	○	○	○	OP		○	○																				
	NT435	FFSUG[CY]	○										○	○	○	○	○	○	OP[O]	OP	○			○	○		OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]									
		FFSUGVCY	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		○	○	○	○	○	○	OP									
		FFSUGCYR	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		OP	○	○	○	○	○	OP				○					
	NT465	FFSUG[CY]	○										○	○	○	○	○	○	OP[O]	OP	○			○	○		OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]									
		FFSUGVCY	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		○	○	○	○	○	○	OP									
		FFSUGCYR	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		OP	○	○	○	○	○	OP				○					
	NT505	FFSUG[CY]	○										○	○	○	○	○	○	OP[O]	OP	○			○	○		OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]									
		FFSUGCYR	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		OP	○	○	○	○	○	OP				○					
		FFSUG[CY]04T	○										○	○	○	○	○	○	OP[O]	OP	○			○	○		OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]						○			
		FFSUGCY02W	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		OP	○	○	○	○	○	OP		○							
	NT555	FFSUG[CY]	○										○	○	○	○	○	○	OP[O]	OP	○			○	○		OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]									
		FFSUGVCY	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		OP	○	○	○	○	○	OP									
		FFSUGCYR	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		OP	○	○	○	○	○	OP				○					
		FFSUGCY04T	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		OP	○	○	○	○	○	OP						○			
		FFSUG[CY]15	○										○	○	○	○		○	OP[O]	OP	○			○	○		OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]							○		
	NT605	FFSUG[CY]	○										○	○	○	○	○	○	OP[O]	OP	○			○	○		OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]									
		FFSUG[CY]15	○										○	○	○	○		○	OP[O]	OP	○			○	○		OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]							○		
		FFSUGVCY	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		OP	○	○	○	○	○	OP									
		FFSUGCYR	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○			○	○		OP	○	○	○	○	○	OP				○					
		FFSUG[CY]04T	○										○	○	○	○	○	○	OP[O]	OP	○			○	○		OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]						○			
		FFESUGCY	○										OP	OP	OP	OP	○	○	○	OP	○			○	OP		OP	○	○	OP	OP	OP	OP								○	
		FFESUGCYR	○										OP	OP	OP	OP	○	○	○	OP	○			○	OP		OP	○	○	OP	OP	OP	OP				○				○	
セミクローラ仕様	NT335	CSUCY	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP			○				OP	○	○	○	○	○	OP									
	NT365	CSUCY	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP			○				OP	○	○	○	○	○	OP									
		CLUCY	○										OP	OP	OP		○	○	OP	OP			○				OP	○	○	OP	OP	OP	OP									○
		FFCSUCY	○										○	○	○	○	○	○	OP	OP	○		○				OP	○	○	○	○	○	OP									
		FFCLUCY	○										OP	OP	OP		○	○	OP	OP	○		○				OP	○	○	OP	OP	OP	OP									○
	NT465	FFCSUGCY	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○		○	○	○		OP	○	○	○	○	○	OP									
		FFCSUGCY2	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○		○	○	○		OP	○	○	○	○	○	OP			○						
	NT505	FFCSUG[CY]	○										○	○	○	○	○	○	OP[O]	OP	○		○	○	○		OP	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[OP]									
		FFCSUGCY2	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○		○	○	○		OP	○	○	○	○	○	OP			○						
	NT555	FFCSUGCY	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○		○	○	○		OP	○	○	○	○	○	OP									
		FFCSUGVCY	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	OP									
		FFCSUGCY2	○										○	○	○	○	○	○	○	OP	○		○	○	○		OP	○	○	○	○	○	OP			○						
	NT605	FFCESUGCY	○										OP	OP	OP	OP	○	○	○	OP	○		○	○	OP		OP	○	○	OP	OP	OP	OP								○	

※1 V型は外部油圧1連標準装備(最大2連まで装着可能)　※2 外部油圧1連ロック付